

セキュリティシステムの操作方法

(カード操作優先機能を使用した場合)

警備を開始するとき

- 1  にカードを近づけてください。
カード読取部

「ピッ」と音が鳴り、カード読取部が青色に一時点灯したら読み取り完了です。

操作可能なブロックが
・複数の場合 → ②
・単独の場合 → ③



- 2 操作可能なブロック名称ボタンが表示されます。開始するブロック名称ボタンを押してください。




- 3 部屋の名称を確認しながら、「開始」に触れて下さい。



 **ご注意**

- 4 『ピッ』と音が鳴り、小扉が開きます。

『ピッ』と音がなった後、「警備を開始します」「鍵を保管してください」と音声流れます。




- 5 鍵を収納し、小扉を閉めます。

小扉が開いている間、『ピッピッ』となり続けます。



- 6 部屋は警戒状態になります。
しばらくすると①の画面に戻り、操作した部屋のボタンが青くなります。



 カードをかざした後に操作を中断する場合は、必ず「クリア」ボタンを押し、一覧画面に戻してください。

ご注意

閉め忘れたドアや窓があると、『戸締りをお確かめください』と警告音声流れます。

- 1 画面に表示された場所のドアや窓を閉めてください。

- 2 タッチパネルの「クリア」に触れ、操作を①からやり直してください。



ご注意

「開始」に触れたとき、『あなたが最終退出者です』と音声流れ、右記の画面が表示されます。

同じ共用部を使用している他の部屋が既に警戒状態にあり、あなたが最後である事をお知らせするメッセージです。画面が③に切り替わりますので、そのまま操作を続け、お早めに退出してください。



警備を解除するとき

- 1  にカードを近づけてください。
カード読取部

「ピッ」と音が鳴り、カード読取部が青色に一時点灯したら読み取り完了です。

操作可能なブロックが
・複数の場合 → ②
・単独の場合 → ③



- 2 操作可能なブロック名称ボタンが表示されます。解除するブロック名称ボタンを押してください。




- 3 部屋の名称を確認しながら、「解除」に触れて下さい。




- 4 『ピッ』と音が鳴り、小扉が開きます。

『ピッ』と音がなった後、「警備を解除します」「鍵を取り出してください」と音声流れます。




- 5 鍵を取り出し、小扉を閉めます。

小扉が開いている間、『ピッピッ』となり続けます。



- 6 部屋は解除状態になります。
しばらくすると①の画面に戻り、操作した部屋のボタンが白くなります。



 カードをかざした後に操作を中断する場合は、必ず「クリア」ボタンを押し、一覧画面に戻してください。

非接触ICカード
カードはケース(財布や定期入れなど)に入れたままでも操作できますが、ケースに厚みがあると読み取れない場合もあります。



お願い!
カードに穴を開けないでください。読み取り不可能となります。

操作終了後にチャイムが鳴ることがあります。



管制センターで、お客様の情報を更新した際に流れる確認音です。「警告音」ではありませんのでご安心下さい。